

řada RV, RVL

Robustní univerzální stroje určené jak do klasické zemědělské výroby, tak i pro ovocnáře.

Možnost přední i zadní agregace na traktor.

Určení:

Plošné mulčování travních porostů, údržba luk a pastvin včetně náletů, čištění neudržovaných ploch

Drcení a mulčování rostlinných zbytků (kukuřice, slunečnice, řepky apod.)

Drcení ořezaných větví v sadech do \varnothing 6 cm

Sériové provedení strojů RV:

Převodovka s doběhovou spojkou s obousměrnými otáčkami na 540 nebo 1000 ot/min

Výškově nastavitelný opěrný válec \varnothing 194 mm (pro modely RVL \varnothing 140 mm)

Mechanický boční posuv

Zadní i přední agregace na traktor

Pevné zubaté protiostrčí

Automatické napínání klínových řemenů

Příslušenství na přání:

Hydraulický boční posuv

Sada lyžin

Kloubový hřídel



řada RV

typ	A pracov. záběr	potřebný výkon	převodovka		váha					B	C	D	E
			540	1000						šířka	výška	délka	celk. výška
	cm	hp	hp	hp	kg	ks	ks	ks	ks	cm	cm	cm	cm
RV 125	125	40-45	90	129	591	36	12+24	12	4	142	48	111	107
RV 150	150	50-60	90	129	644	36	12+24	12	4	171	48	111	107
RV 175	175	55-65	90	129	693	48	16+32	16	4	196	48	111	107
RV 200	200	60-70	90	129	745	60	20+40	20	4	221	48	111	107
RV 230	230	70-80	90	129	805	60	20+40	20	5	251	48	111	107
RV 260	255	75-85	90	129	885	72	24+48	24	5	276	48	111	107
RV 280	280	85-100	-	149	935	96	32+64	32	5	301	48	111	107
RV 320	321	100-120	-	149	1187	96	32+64	32	5	342	51	111	107

řada RVL

typ	A pracov. záběr	potřebný výkon	převodovka		váha					B	C	D	E
			540	1000						šířka	výška	délka	celk. výška
	cm	hp	hp	hp	kg	ks	ks	ks	ks	cm	cm	cm	cm
RVL 160	161	40-45	50	70	460	48	24	24	3	176	48	105	101
RVL 190	191	45-50	50	70	485	56	28	28	3	206	48	105	101
RVL 225	221	50-55	50	70	531	64	32	32	4	237	48	105	101
RVL 250	252	55-60	50	70	600	80	40	40	4	267	48	105	101